

INSTALLATION DANS UN MUR EN PLÂTRE

Les éléments nécessaires à l'installation des portes coupe-feu EI2-60 un et deux vantaux dans un murs en plaques de plâtre, selon les normes UNE-EN 1363-1: 2000 sont les suivantes :

- Préparation du cadre standard pour la fixation avec des vis.
- Polyuréthane ignifuge pour remplir l'intérieur du cadre.
- Vis pour la fixation du cadre standard comme indiqué
- Profils comme on le voit dans le dessin

Remarque:

La structure de la paroi doit être renforcée spécialement sur les côtés de la porte afin de garantir une résistance mécanique suffisante de l'ensemble. Pour atteindre ces résultats, nous recommandons d'utiliser des profils de 1,5 mm d'épaisseur minimum, idéalement fixés les uns aux autres. L'ensemble doit avoir une prise ferme au sol et au plafond.

