

FICHE DE SYNTHESE

Client :



Chantier : Affaire : 1037-Aéroport de Marseille
Bâtiment : COEUR
Etage : RDC 00

Repère : 00-469-204

00-174-204

Localisation :

Plan 5102

Circulation service

Réserve Base Marché :

Largeur plan : 2000 mm

Hauteur plan : 2550 mm

Largeur passage libre (180°) : 900+900= 1800 mm

Largeur passage Utile (90°) : 1735 mm

Hauteur passage libre : 2450 mm

Ind : 0 Date : 20/07/2023

Ind : 1 Date : 26/07/2023

Réception des supports Date

Largeur : mm


Hauteur : mm

Supports : Cloison Souples (Prévoir renfort)

Réserve Validée :

Largeur : - mm

Hauteur : - mm



Extérieur

+9.35f

2545 = Hors tout
2450 = Passage libre
2550 = Réserve

1735 = Passage Utile à 90°
900
1800 = Passage libre
2000 = Réserve

Intérieur


2026

Circu

Niveau Sol Fini


Nota :
Le Bâton Marechal :
Serrure à rouleau impossible dû au paramètre Coupe-Feu.

26




26

1735 = Passage Utile à 90°
900
1800 = Passage libre
2000 = Réserve




26

1735 = Passage Utile à 90°
900
1800 = Passage libre
2000 = Réserve




26

1735 = Passage Utile à 90°
900
1800 = Passage libre
2000 = Réserve




26

1735 = Passage Utile à 90°
900
1800 = Passage libre
2000 = Réserve




26

1735 = Passage Utile à 90°
900
1800 = Passage libre
2000 = Réserve




26

1735 = Passage Utile à 90°
900
1800 = Passage libre
2000 = Réserve




26

1735 = Passage Utile à 90°
900
1800 = Passage libre
2000 = Réserve




26

1735 = Passage Utile à 90°
900
1800 = Passage libre
2000 = Réserve




26

1735 = Passage Utile à 90°
900
1800 = Passage libre
2000 = Réserve




26

1735 = Passage Utile à 90°
900
1800 = Passage libre
2000 = Réserve




26

1735 = Passage Utile à 90°
900
1800 = Passage libre
2000 = Réserve




26

1735 = Passage Utile à 90°
900
1800 = Passage libre
2000 = Réserve




26

1735 = Passage Utile à 90°
900
1800 = Passage libre
2000 = Réserve




26

1735 = Passage Utile à 90°
900
1800 = Passage libre
2000 = Réserve




26

1735 = Passage Utile à 90°
900
1800 = Passage libre
2000 = Réserve




26

1735 = Passage Utile à 90°
900
1800 = Passage libre
2000 = Réserve




26

1735 = Passage Utile à 90°
900
1800 = Passage libre
2000 = Réserve




26

1735 = Passage Utile à 90°
900
1800 = Passage libre
2000 = Réserve




26

1735 = Passage Utile à 90°
900
1800 = Passage libre
2000 = Réserve




26

1735 = Passage Utile à 90°
900
1800 = Passage libre
2000 = Réserve




26

1735 = Passage Utile à 90°
900
1800 = Passage libre
2000 = Réserve




26

1735 = Passage Utile à 90°
900
1800 = Passage libre
2000 = Réserve




26

1735 = Passage Utile à 90°
900
1800 = Passage libre
2000 = Réserve




26

1735 = Passage Utile à 90°
900
1800 = Passage libre
2000 = Réserve




26

1735 = Passage Utile à 90°
900
1800 = Passage libre
2000 = Réserve




26

1735 = Passage Utile à 90°
900
1800 = Passage libre
2000 = Réserve




26

1735 = Passage Utile à 90°
900
1800 = Passage libre
2000 = Réserve




26

1735 = Passage Utile à 90°
900
1800 = Passage libre
2000 = Réserve




26

1735 = Passage Utile à 90°
900
1800 = Passage libre
2000 = Réserve




26

1735 = Passage Utile à 90°
900
1800 = Passage libre
2000 = Réserve




26

1735 = Passage Utile à 90°
900
1800 = Passage libre
2000 = Réserve




26

1735 = Passage Utile à 90°
900
1800 = Passage libre
2000 = Réserve




26

1735 = Passage Utile à 90°
900
1800 = Passage libre
2000 = Réserve




26

1735 = Passage Utile à 90°
900
1800 = Passage libre
2000 = Réserve




26

1735 = Passage Utile à 90°
900
1800 = Passage libre
2000 = Réserve




26

1735 = Passage Utile à 90°
900
1800 = Passage libre
2000 = Réserve




26

1735 = Passage Utile à 90°
900
1800 = Passage libre
2000 = Réserve




26

1735 = Passage Utile à 90°
900
1800 = Passage libre
2000 = Réserve




26

1735 = Passage Utile à 90°
900
1800 = Passage libre
2000 = Réserve




26

1735 = Passage Utile à 90°
900
1800 = Passage libre
2000 = Réserve




26

1735 = Passage Utile à 90°
900
1800 = Passage libre
2000 = Réserve




26

1735 = Passage Utile à 90°
900
1800 = Passage libre
2000 = Réserve




26

1735 = Passage Utile à 90°
900
1800 = Passage libre
2000 = Réserve




26

1735 = Passage Utile à 90°
900
1800 = Passage libre
2000 = Réserve




26

1735 = Passage Utile à 90°
900
1800 = Passage libre
2000 = Réserve




26

1735 = Passage Utile à 90°
900
1800 = Passage libre
2000 = Réserve




26

1735 = Passage Utile à 90°
900
1800 = Passage libre
2000 = Réserve




26

1735 = Passage Utile à 90°
900
1800 = Passage libre
2000 = Réserve




26

1735 = Passage Utile à 90°
900
1800 = Passage libre
2000 = Réserve




26

1735 = Passage Utile à 90°
900
1800 = Passage libre
2000 = Réserve




26

1735 = Passage Utile à 90°
900
1800 = Passage libre
2000 = Réserve



26

1735 = Passage Utile à 90°
900
1800 = Passage libre
2000 = Réserve



26

1735 = Passage Utile à 90°
900